

## Q8 Bioclean Plus

Limpiador para los sistemas de fluidos metalúrgicos

### Descripción

Q8 Bioclean Plus está elaborado específicamente para la limpieza de depósitos y circuitos de máquinas herramientas que usan fluidos a base de agua.

### Aplicaciones

Amplio abanico de aplicaciones, permite una limpieza eficaz y completa del sistema de fluidos metalúrgicos con la eliminación de biopelículas de los depósitos y circuitos. Perfecta compatibilidad con fluidos metalúrgicos, tanto de base oleosa como sintética, y con los materiales que componen los circuitos.

### Instrucciones para el usuario

La limpieza correcta del sistema se logra añadiendo del 1 al 3% de Q8 Bioclean Plus a la emulsión, haciendo que circule durante 4-8 horas. A continuación el sistema se vacía y, finalmente, se aclara con agua antes de añadir la carga con la nueva emulsión. La operación puede realizarse incluso durante el proceso, pero en este caso es aconsejable añadir Q8 Bioclean Plus gradualmente, comprobando que no se produzca un fenómeno de espumación excesiva.

### Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Q8 Bioclean Plus cumple con la especificación TRGS 611. Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del Producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	yellow liquid
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	1.01
pH 1% en dilución con agua	E 70	-	9.2

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

### Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.