

## Q8 Bioclean Plus

Nettoyant pour système de fluides d'usinage

### Description

Q8 Bioclean Plus est spécialement formulé pour le nettoyage des réservoirs et des circuits de machines-outils qui utilisent des fluides à base d'eau.

### Applications

Large spectre d'application permettant un nettoyage efficace et complet du système avec l'élimination des biofilms sur les réservoirs et des circuits. Compatibilité parfaite avec les fluides d'usinage, à base d'huile et synthétiques, et avec les matériaux composant les circuits.

### Mode d'emploi

Le nettoyage correct du système est obtenu en ajoutant 1 à 3 % de Q8 Bioclean Plus dans l'émulsion, en la faisant circuler pendant 4 à 8 heures. Le système est ensuite vidé et un éventuel rinçage à l'eau est effectué avant d'introduire la nouvelle charge d'huile soluble. Il est conseillé d'insérer progressivement le Q8 Bioclean Plus en vérifiant qu'il n'y a pas de phénomènes de moussage excessif.

### Environnement, santé et sécurité

Q8 Bioclean Plus est conforme à la spécification TRGS 611. Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence (concentré)	Visual	-	yellow liquid
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	1.01
pH 1% dans l'eau déminéralisée	E 70	-	9.2

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.